

de seguridad para la instalación y uso de nuestros hidromasajes

Tu seguridad es lo más importante
Sigue estas instrucciones para una
instalación correcta y un disfrute
seguro de tu hidromasaje.



Alcance

Aplica a la instalación y operación de todos los modelos de hidromasajes FIRPLAK (unipersonales y multipersonales), así como a los accesorios complementarios (motores, bombas y calentadores eléctricos o a gas).



Requerimientos Eléctricos

Certificación RETIE	Todo punto eléctrico (nuevo o existente) debe cumplir con la certificación RETIE. En inmuebles antiguos también se exige la certificación.
Circuito dedicado	<ul style="list-style-type: none"> • Hidromasajes multipersonales: Circuito exclusivo y protegido. • Hidromasajes unipersonales: Se recomienda circuito exclusivo; si no es posible, derivar de un toma del baño solo si: – se cambia el amperaje del breaker según la ficha técnica. – se instala tomacorriente GFCI.
Toma corrientes GFCI	Obligatorios en todos los puntos de conexión de equipos y calentadores. Detectan diferencias entre línea, neutro y fallas a tierra, evitando descargas y electrocuciones, especialmente en áreas cercanas al agua.
Breakers y protecciones	Breaker con certificación válida. Calibre (amperaje) y tipo acordes al instructivo de instalación FIRPLAK vigente.
Verificación previa	Antes de energizar, confirme que la instalación coincide con las especificaciones del manual actualizado.



Nota importante: El área de instalación es considerada zona húmeda; no es posible garantizar superficies secas. Por ello, los dispositivos de protección (GFCI y breakers) son críticos e irrenunciables.



Requerimientos para Calentadores

Eléctrico	Misma normativa eléctrica descrita en la sección 2.
Gas	Cumplir con la normativa de gases vigente en su región. Instalación realizada exclusivamente por el técnico certificado. El incumplimiento anula la garantía.



Uso y mantenimiento seguro

- 1 **Mantenga los accesos libres de obstrucción** para inspección y mantenimiento.
- 2 **No opere el hidromasaje vacío.** Si el jacuzzi permanecerá sin agua o la vivienda estará desocupada, **desconéctelo de la energía** para evitar que el ciclo automático de limpieza se active en seco y cause daños a la motobomba.
- 3 Siga el programa de **limpieza recomendado en el manual**, utilizando productos compatibles con los materiales FIRPLAK.



Responsabilidad del instalador

- ✓ Verificar que todos los componentes eléctricos y de gas **cumplen la normativa vigente** y son **compatibles con la carga del equipo**.
- ✓ Documentar la instalación (**planos, fotos y certificados**) y entregarla al propietario para futuros mantenimientos.
- ✓ **Capacitar al usuario final** sobre el uso seguro y las rutinas de inspección.



Referencias

- ✓ Manual de instalación y operación del hidromasaje FIRPLAK (ed. vigente).
- ✓ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
- ✓ Normativa nacional de gas combustible.