

Código: F-33-CA	PROCESO CALIDAD INVESTIGACIÓN DISEÑO Y DESARROLLO	
Versión:0		
Fecha: 15-03-2023	FICHA TÉCNICA	
Página 1 de 3		

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	POOLTESTER PH-CLORO-ALCALINIDAD DR.POOL®
DESCRIPCIÓN	Herramienta visual para análisis químico del nivel de Cl, pH y alcalinidad de su piscina.

ILUSTRACIÓN



VENTAJAS

Producto de grado visual de fácil aplicación.

Código: F-33-CA	PROCESO CALIDAD INVESTIGACIÓN DISEÑO Y DESARROLLO	
Versión:0		
Fecha: 15-03-2023	FICHA TÉCNICA	
Página 1 de 3		

APLICACIONES

- Para valores de pH 6.8 A 8.2
- Cloro Libre de 0.1 A 5.0 ppm
- Alcalinidad de 0 A 250 ppm

PRECAUCIONES

- Deje el producto fuera del alcance de los niños
- Evite el contacto directo con la piel

INSTRUCCIONES DE USO

- Introduzca el dispositivo en el agua de su piscina hasta el nivel indicado en la parte superior.
- Para medir el pH, retire una pastilla de Rojo fenol Rapid del empaque blíster, cierre el dispositivo con la tapa, agite y deje reaccionar hasta que evidencie coloración.
- Para medir el nivel cloro libre ppm, retire una pastilla de DPD n1 Rapid del empaque blister, cierre el dispositivo con la tapa, agite y deje reaccionar hasta que evidencie cloración.
- Para medir la alcalinidad ppm, retire una pastilla de alkatest Rapid del empaque blister, cierre el dispositivo con la tapa, agite y deje reaccionar hasta que evidencie coloración.
- Para cada caso compare la coloración con las respectivas escalas de color que aparecen en el dispositivo.

OBSERVACIONES

ASEQUIMICOS S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, se suministran únicamente a título de orientación.

PRESENTACIONES

El producto contiene una caja con los siguientes elementos:

- Dispositivo de medición por escala de color
- 20 tabletas DPD No 1 Rapid
- 20 tabletas Rojo fenol Rapid.

Código: F-33-CA	PROCESO CALIDAD INVESTIGACIÓN DISEÑO Y DESARROLLO	
Versión:0		
Fecha: 15-03-2023	FICHA TÉCNICA	
Página 1 de 3		

- 20 tabletas alkatest Rapid

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Control de cambios

Versión 0: 15-02-2023: Creación Formato Ficha Técnica

Quien Elaboro.	Quien Revisó.	Quien aprobó
Eduardo Laitón. Coordinador Control de Calidad	Enrique Franco. Directora Técnica y de Operaciones	Juan Carlos Duque. Gerente General

ASEQUIMICOS S.A.S Av. Troncal de Occidente No 18-76 Parque Industrial Santo Domingo Bodega B5-B6 Tel: (+571) 8939803, 8939804, 8939815, 8939819 Mosquera –Cundinamarca